

# Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Катамин АБ»

Дезинфицирующее средство «Катамин АБ» обеззараживает и бережно очищает поверхности. Уничтожает вирусы, бактерии и патогенные грибы. **Не содержит хлор.**

## Свойства

- Эффективен против широкого спектра патогенной микрофлоры (бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, сальмонеллы, плесневых грибов и дрожжей, кроме туберкулеза).
- Не содержит хлор.
- Не повреждает и не обесцвечивает поверхности.
- Обладает умеренным пенообразованием.
- Хорошо растворяется в воде.
- Относится к малотоксичным для человека веществам.

## Область применения

Оборудование и трубопроводы в пищевой промышленности, инвентарь, предметы ухода за больными, поверхностей в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.

## Способ применения

Препараты «Катамин АБ 5%» и «Катамин АБ 50%» перед использованием нужно развести водой до рабочей концентрации — 0,5-1,0%. «Катамин АБ 0,5%» разводить не нужно, это готовый к применению состав.

Среднее время экспозиции — 20-60 минут.

Обеззараживание проводят методом протирания, погружения, замачивания и орошения.

На поверхность оборудования раствор препарата наносится равномерным слоем с помощью щетки. Время дезинфекции составляет 20-30 мин. Трубопроводы, емкости, танки заполняются раствором катамина на 15-20 минут.

После обработки поверхности тщательно промывают водопроводной водой не менее 7-10 минут, в зависимости от размеров объекта и протяженности коммуникаций.

Чтобы выявить остатки катамина, используют специальные индикаторы (например, бромкрезолпурпур или эритрозин).